

Master Reset

1. Burgermenü öffnen.



Category	Item	Price
Burger	Hamburger HM S	€ 5,80
	Hamburger HM D	€ 7,80
	Chiliburger HM S	€ 6,00
	Chiliburger HM D	€ 8,00
	Cheeseburger HM S	€ 6,20
	Cheeseburger HM D	€ 8,20
	Kreuzburger HM S	€ 6,30
	Kreuzburger HM D	€ 8,30
	BBQ Burger HM S	€ 6,80
	BBQ Burger HM D	€ 8,80
Vegetarisch	Hawaiiburger HM S	€ 6,80
	Hawaiiburger HM D	€ 8,80
	Oranienburger HM S	€ 6,80
Chicken	Oranienburger HM D	€ 8,40
	Tempelhofer HM S	€ 6,80
	Tempelhofer HM D	€ 8,80
Menü	Blue Cheese HM S	€ 7,10
	Blue Cheese HM D	€ 9,10
	Weddinger HM S	€ 7,40
Menü Lieferando	Weddinger HM D	€ 9,40
	Charlottenburg HM S	€ 7,60
	Charlottenburg HM D	€ 9,60
Gutschein	Schöneberger HM S	€ 7,60
	Schöneberger HM D	€ 9,60
	Friedrichshain HM S	€ 7,60
Aktion	Friedrichshain HM D	€ 9,60
	Wilmersdorfer HM S	€ 7,80
	Wilmersdorfer HM D	€ 9,80
FAVORITEN	Burgerboulette HM S	€ 2,00
	Burgerboulette HM D	€ 3,50

Master Reset


2. Einstellungen
öffnen.

The screenshot displays the TOBO POS system interface. A red sidebar on the left contains several menu items: 'Z Bericht', 'X Bericht', 'Bargeldbewegung', 'Programmierung', 'Einstellungen', 'Fernbedienung', and 'Cloud'. A black arrow with the number '2' points to the 'Einstellungen' (Settings) icon, which is a gear. The main screen shows a menu grid with items like 'Salami', 'Schinken', 'Putenbr', 'Bacon', 'Hawaii', and 'fisch'. The top right corner displays 'Pos ID: 1', 'Eigenständig', 'Dienstag 18 November 2025', '08 17', and the user name 'Kerstin'. The bottom right corner shows the version 'version: 2.10.3 Mag10'.

Item	Salami	Schinken	Putenbr	Bacon	Hawaii	fisch
Normal	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,50
Rich Deal	Sandw Salami Schi	Sandw Bacon Combo	Sandw Pulled Pork	Sandw BBQ-Beef	Sandw Hähnchen	Sandw Sucuk
	€ 9,50	€ 9,50	€ 10,50	€ 10,50	€ 9,90	€ 9,90
no Deal	Sandw Käse	Sandw Veg Nuggets	Sandw Falafel	Sandw Pulled BBQ	Sandw Spicy Asia	
	€ 8,50	€ 9,50	€ 9,90	€ 9,90	€ 9,90	


Master Reset

3. Mit dem Passwort „9626“ anmelden.




Master Reset

- 4. Utility
- 5. Datenbank
- 6. Master Reset



Master Reset

7. PIN „9626“ eingeben.
8. Mit dem Haken bestätigen.



Master Reset

9. Es werden die Punkte ausgewählt, welche nicht mit zurückgesetzt werden sollen.

Der Umsatz wird immer mit zurückgesetzt.

