


Papier Tauschen

1. Das Display nach ganz oben klappen.



Papier Tauschen

2. An der Linken Seite befindet sich ein Einlass mit einem Orangenem Knopf. Diesen Knopf drücken. Die Klappe an der Vorderseite öffnet sich.



Papier Tauschen

3. Entnehmen Sie die Rolle.



Papier Tauschen

4. Im Drucker ist eine Abbildung wie das Papier korrekt eingelegt wird.



Papier Tauschen

5. Schließen Sie die klappe des Druckers.

Wenn die klappe richtig geschlossen wurde, wird automatisch Papier vorgeschoben und geschnitten.

