

## WLAN Einstellen an Ihrer Labware Kasse

1. Drücken Sie die Taste mit den drei Strichen



2. Drücken Sie die Taste [Einstellungen]



3. Und geben Sie den Code 9626 ein und bestätigen Sie es mit dem grünen Hacken



4. Als nächstes drücken Sie bitte auf die Taste [Konnektivität] und anschließend auf [WIFI]



5. Jetzt müssen Sie bei [SSID WiFi-Netzwerk] Ihren Netzwerknamen des WLAN Netzes eingeben. Achten Sie auf groß/klein Schreibung sowie auf Sonderzeichen.
6. Als nächstes müssen Sie Ihr Passwort des Netzwerkes eingeben. Achten Sie auch hier auf die korrekte Schreibweise.
7. Als letztes drücken Sie bitte auf die Taste [442 WiFi Status: nicht verbunden]. Jetzt sollte sich Ihre Kasse mit dem Internet verbinden.